



**K069 - 500**

LNB universale per un satellite.

**Un'uscita per singola utenza.**

*Universal single LNB. One output for single user.*



**K073 - 550**

LNB monoblocco per due satelliti a 6°.

**Un'uscita per singola utenza.**

*Monoblock LNB 6°. One output for single user.*



**K070 - 700**

LNB universale per un satellite.

Due uscite indipendenti per due utenze.

*Universal single LNB. Two outputs for two users.*



**K074 - 800**

LNB universale per un satellite, B.b. (H-V) / B.a. (H-V).

**Quattro uscite separate per impianti centralizzati.**

*Universal single LNB. Four outputs for headend module.*

**K071 - 750**

FRW LSL 23 universal SCR con split



**K072 - 900**

LNB universale per un satellite.

**Quattro uscite indipendenti per quattro utenze.**

*Universal single LNB. Four outputs for four users.*



**K075 - 950**

LNB universale per un satellite.

**Otto uscite indipendenti per otto utenze.**

*Universal single LNB. Eight outputs for eight users.*